



Öffnen




Einlegen der Sim-Karte




Ziehen Sie den Schlitten leicht nach hinten, um die Verriegelung zu lösen und zu öffnen.

Legen Sie die SIM-Karte gemäß der Abbildung ein.




Dann die Abdeckung schließen und leicht nach vorne ziehen, um das Schloss zu schließen.

Laden




Starten

Drücken und halten Sie die Einschalttaste



Verbinden



Wählen Sie in den Einstellungen Ihres Computers, Smartphones oder Tablets die Option „Wi-Fi“ und dann den Namen Ihres mobilen WLAN-Netzwerks aus.

Geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen und die Webschnittstelle zu öffnen.

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem Netzwerk verbinden, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre SIM-Karte zu entsperren, gehen Sie zu <http://vodafonemobile.wifi> und geben Sie die PIN für Ihre SIM-Karte ein.

Drehen Sie sich um, um weitere Informationen über die Verwendung Ihres Vodafone Mobile WiFi zu erhalten.

Energiesparmodi

Wenn **30 Sekunden lang** keine Taste gedrückt wird, erlöschen alle LED-Leuchten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder einzuschalten.


Nach **10 Minuten** ohne WLAN-Nutzung wird die mobile Netzwerkverbindung abgeschaltet. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken oder wenn ein Gerät auf das WLAN zugreift, wird das Netzwerk automatisch wieder verbunden.

Nach **30 Minuten** ohne WLAN-Nutzung wird das WLAN-Netzwerk ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das WLAN-Netzwerk wieder einzuschalten.


Über die Webschnittstelle unter vodafonemobile.wifi

Das Webinterface finden Sie unter **vodafonemobile.wifi**, falls es nicht automatisch erscheint, wenn Sie sich verbinden. Melden Sie sich dann mit dem Passwort **admin** an

Dann können Sie Ihren Netzwerk- und WLAN-Status sehen, wie viele Daten Sie verbraucht haben, Hilfe und Unterstützung erhalten und sogar SMS-Nachrichten von Ihrem Computer aus senden und empfangen.



Tasten und LED



Was die LED bedeuten

Signal

- Blau konstant - Verbunden mit dem 4G-Netz
- Blau blinkend - Verbunden mit dem 3G-Netz
- Lila konstant - Verbindung zum 2G-Netz
- Rot leuchtend - Im Netzwerk registriert, aber nicht verbunden (kein Internet)
- Rot blinkend - Keine Verbindung. Dies kann daran liegen, dass die SIM-Karte nicht richtig eingelegt ist oder dass kein Netzsignal vorhanden ist.

WLAN

Konstant blau - WLAN aktiv

SMS

- Konstant blau - Neue SMS
- Langsam blau blinkend - SMS-Posteingang voll
- Blaues schnelles Blinken - Geräteupdate verfügbar bei vodafonemobile.wifi
- Kein Licht - keine SMS

Batterie

- Konstant blau - Vollständig geladen
- Blau blinkend - Aufladen
- Konstant rot - Batterie schwach
- Kein Licht - Standby/nicht geladen

Die Tasten

Ein/Aus-Schalter

Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Drücken: Status-LEDs ein-/ausschalten

Halten Sie die Taste zehn Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neuzustarten.

WPS-Taste

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um WPS zu aktivieren.

Zurücksetzen

Halten Sie die Ein/Aus- und WPS-Tasten gleichzeitig 13 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Vodafone R219t Mobile WiFi

Schnellstart-Anleitung

